

ENGLISH

In this short manual you can find a brief explanation of how to install and use your telephone. If you would to discover all information about this product, you can download the full user guide from our website www.tristar.eu.

1 Getting started

- 1.1 Installing the base (Picture 1)**
- For installation, do the following:
- 1 Plug one end of the adaptor into the mains power outlet and the other end into the adaptor jack on the back of the base. !!! **The mains power must be close and easy accessible.**
 - 2 Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the bottom of the base.
 - 3 Put the telephone- and AC power line cord in the base guides as shown on picture 1A.
- 1.2 Installing the handset (Picture 2)**
- 1 Open the battery compartment.
 - 2 Insert the supplied rechargeable NiMH batteries respecting the polarity (+ and -).
 - 3 Close the battery compartment.
 - 4 Leave the handset on the base unit for 15 hours before use.
- 1.3 Installing the charger (Only for TE-5736) (Picture 3)**
- 1 Plug one end of the adaptor in the power outlet and the other end into the adaptor jack at the bottom of the charger.!!! **The mains power must be close and easy accessible.**
- 1.4 Keys / LED's**
- Handset + Base (Picture 4+5)**
- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| A | Earpiece speaker | M | Redial key |
| B | Display | N | Skip backward/Message alert |
| C | Up key | O | Volume up |
| D | Menu / OK / Mute key | P | Volume down |
| E | Talk key | Q | Delete |
| F | *Pulse to Tone dialling/Keylock | R | Play/Pause |
| G | Recall key | S | Skip forward/answer delay |
| H | Phonebook / delete / back key | T | On/off |
| I | End call / Menu Exit / handset On/Off key | U | Page |
| J | Down / Enter calls list key | V | Stop |
| K | # / Pause key | W | New message indicator |
| L | Internal call key | | |

1.5 Icons descriptions

Icon	Meaning
	Flashes to indicate an incoming external call
	External call in progress
	Flashes to indicate an incoming internal call
	Internal call in progress
	3-way call in progress or transfer an external call to another handset registered to the base
	Eco mode is ON
	Flashes to indicate new voicemail messages received Off when there is no voicemail messages
	Indicates signal strength Flashes when handset is not registered to the base or if it goes out of range
	Menu is opened
	Phone book is opened
	Flashes to indicate new calls list entries received*
	Answered call (when viewing the Calls list)*
	Unanswered call (when viewing the Calls list)*
	Keypad is locked
	Answer machine is switched on
	Displayed number is longer than 12 digits
	Battery power level

* For this feature to work, subscribe to the caller ID from the network operator. A subscription fee may be payable.

2 Using the telephone

- 2.1 Switching the handset on/off**
- 1 Press and hold the On/Off key (I) until the display turns on. The handset will search the base.
 - 2 Press and hold the On/Off key (I) for 5 seconds. The display will go off.
- 2.2 Changing the menu language**
- 1 Press Menu (D), scroll down (J) to [handset] and press Menu (D) to confirm.
 - 2 Scroll down to [language] and press Menu (D).
 - 3 Press up or down to select the preferred language and press menu (D) to confirm.
- 2.3 Receiving a telephone call**
- Press talk (E) to answer the call, or simply lift up the handset from the charger to answer the call. Press End call (I) to finish the call.
- 2.4 Making a telephone call**
- Press talk (E). When there is the dial tone, dial the number.
- 2.5 Call from the redial list**
- The last 10 entries dialed are stored in the redial list.
- 1 Press redial (M) to open the redial list.
 - 2 Press up (C) or down (J) to scroll through the list.
 - 3 Press talk (E) to dial the displayed entry. Press End call (I) to return to standby.

3 Date and time

- 3.1 Set the date**
- 1 Press menu (D). Scroll down to [date-time] and press menu (D) to confirm. The display shows date set.
 - 2 Press menu (D) to select.
 - 3 Enter the date (e.g. 12-08 for 12th of August) and press menu (D) to confirm.
- 3.2 Set the time**
- 1 Press menu (D), scroll down to [date time] and press menu (D) to confirm.
 - 2 Scroll down to [clock set] and press menu (D).
 - 3 Enter the time in 24 hour format (e.g. 18-30 for 6.30pm) and press menu (D) to confirm.

4 Phonebook store a name and number

- 1 Press menu (D). Scroll down to [phonebook].
 - 2 Press menu (D) to select. The display show [add entry]
 - 3 Press menu (D) to select. The display shows [name?]
 - 4 Enter the name using the alphabetical keypad and press menu (D). The display shows [number?].
 - 5 Enter the number and press menu (D). The display shows [melody1]
 - 6 Press up (C) or down (J) to select the required finger melody and press menu (D). the display shows [add entry]
 - 7 Enter the next name and number entry that needs to be stored in the phonebook or press end call (I) to return to standby.
- To dial a number from the phonebook. Press the phonebook key (H), press up (C) or down (J) to scroll and press talk (E). The number will be dialed automatically.

5 Answering machine

- 5.1 Turning it On/Off**
- Base:** press the on/off button (T) on the base
- Handset:**
- 1 Press menu (D), scroll to [am settings] and press menu (D).
 - 2 [ans on/off] is displayed, press menu (D).
 - 3 Press up (C) or down (J) to select either [on] or [off] and press menu (D).
- 5.2 Playback messages**
- Base:** press play/pause (R). The number of new messages is announced, then the new messages will be played.
- Handset:**
- 1 Press menu (D), [play message] is displayed, press menu (D).
 - 2 [newmsg] is displayed and the number of new messages, press menu (D) to play new messages only or scroll down to [all msg] and press menu (D) to play all of the messages. Listen into the handset earpiece to hear the messages.

6 Waste disposal (environmental protection)

- Dispose of the equipment in accordance with the provisions of European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), regarding discarded electrical and electronic equipment. Contact your municipal waste disposal department for information. Dispose of batteries (regular or rechargeable) in an environmentally friendly manner in accordance with local regulations.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu.

NEDERLANDS

In deze beknopte handleiding treft u een korte uitleg aan over het installeren en gebruiken van uw telefoon. Als u de beschikking wilt hebben over alle informatie over dit product, dan kunt u de volledige gebruiksaanwijzing downloaden van onze website www.tristar.eu.

1 Hoe te beginnen

- 1.1 Het installeren van de basis (Afbeelding 1)**
- Installeer hem als volgt:
- 1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de basis!!! **Het stopcontact dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.**
 - 2 Sluit een kant van het telefoonsnoer aan op de wandcontactdoos en het andere eind op de connector aan de achterkant van de basis.
 - 3 Leid de snoeren van de telefoonaansluiting en de adapter door de geleidingen zoals getoond in afbeelding 1A.
- 1.2 Het installeren van de handset (Afbeelding 2)**
- 1 Open het batterijvak.
 - 2 Plaats de meegeleverde herlaadbare NiMH batterijen met inachtneming van de polariteit (+ en -).
 - 3 Sluit het batterijvak.
 - 4 Laat de handset voor gebruik gedurende 15 uur op de basisenheid.
- 1.3 Het installeren van de oplader (Uitsluitend voor TE-5736) (Afbeelding 3)**
- 1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting voor de adapter aan de onderkant van de lader!!! **Het stopcontact dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.**
- 1.4 Toetsen / LED's**
- Handset + Basis (Afbeelding 4+5)**
- | | | | |
|---|--|---|---|
| A | Luidspreker | L | Toets voor intern gesprek |
| B | Beeldscherm | M | Herhaaltoets |
| C | Toets "op" | N | Achteruit springen / Berichtmelding |
| D | Toets menu / OK / Dempen | O | Volume hoger |
| E | Toets voor opnemen | P | Volume lager |
| F | *Wisselen van puls- naar toonkiezen/ Vergrendelen toetsen | Q | Wissen |
| G | Geheugentoets | R | Afspelen/Pauze |
| H | Toets voor telefoonboek / verwijderen / terug | S | Vooruit springen/vertraging beantwoording |
| I | Toets voor beëindigen gesprek / Verlaten menu / handset aan/ uit | T | Aan/uit |
| J | Toets neer / ga naar gesprekkenlijst | U | Pagina |
| K | # / pauzetoets | V | Stop |
| | | W | Nieuw bericht-indicator |

1.5 Omschrijving iconen

Icoon	Betekenis
	Kniptert om een inkomend extern gesprek aan te geven.
	Extern gesprek is bezig.
	Kniptert om een inkomend intern gesprek aan te geven.
	Intern gesprek is bezig.
	3-wegsgesprek bezig of overdragen van een extern gesprek naar een andere op de basis geregistreerde handset.
	Eco-stand is uit.
	Kniptert om aan te geven dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen; Uit als er geen voicemailberichten zijn.
	Geeft de signaalsterkte aan. Kniptert wanneer de handset niet is geregistreerd bij de basis of buiten bereik is.
	Menu wordt geopend
	Telefoonboek wordt geopend
	Kniptert om aan te geven dat er nieuwe posten op de lijst met gesprekken zijn*
	Beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
	Niet beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
	Antwoordapparaat is ingeschakeld
	Weergegeven nummer is langer dan 12 cijfers
	Niveau batterij

* Deze functie werkt alleen met een abonnement op belleridentificatie. Het kan zijn dat hiervoor apart moet worden betaald.

2 Gebruik van de telefoon

- 2.1 In-/uitschakelen van de handset**
- 1 Houd de aan-/uittoets (I) ingedrukt totdat het scherm aan gaat. De handset zoekt contact met de basis.
 - 2 Houd de aan-/uittoets (I) gedurende 5 seconden ingedrukt. Het scherm gaat uit.
- 2.2 Wijzigen van de taal van het menu**
- 1 Druk Menu (D), rol naar beneden (J) naar [handset] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
 - 2 Rol naar beneden naar [taal] en druk Menu (D).
 - 3 Rol naar boven of beneden om de gewenste taal te selecteren en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.

2.3 Het aannemen van een telefoongesprek

Druk opnemen (E) om het gesprek aan te nemen of neem gewoon de handset van de lader om het gesprek aan te nemen. Druk gesprek beëindigen (I) om het gesprek te beëindigen.

2.4 Het voeren van een telefoongesprek

Druk de toets voor opnemen (E). Kies zodra u de kiestoon hoort het nummer.

2.5 Bellen van de herhaallijst

- De laatste 10 nummers die zijn gekozen worden opgeslagen in de herhaallijst.
- 1 Druk herhalen (M) om de herhaallijst te openen.
 - 2 Druk op (C) of neer (J) om door de lijst te rollen.
 - 3 Druk de toets voor opnemen (E) om het weergegeven nummer te kiezen. Druk gesprek beëindigen (I) om terug te keren naar stand-by.

3 Datum en tijd

- 3.1 Instellen van de datum.**
- 1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [datum-tijd] en druk menu (D) om de keuze te bevestigen. Het scherm geeft de ingestelde tijd weer.
 - 2 Druk menu (D) om te selecteren.
 - 3 Voer de datum in (bijv. 12-08 voor 12 augustus) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.
- 3.2 Instellen van de tijd**
- 1 Druk Menu (D), rol naar beneden naar [datum tijd] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
 - 2 Rol naar beneden naar [klok instellen] en druk Menu (D).
 - 3 Voer de tijd in in 24-uursformaat (bijv. 18-30 voor 6.30 's avonds) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.

4 Opslaan naam en nummer in telefoonboek

- 1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [telefoonboek]
- 2 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [post toevoegen].
- 3 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [naam?].
- 4 Voer de naam in n.b.v. het alfabetieke toetsenbord en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [nummer?].
- 5 Voer het nummer in en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [melodie1].
- 6 Druk op (C) of neer (J) om de gewenste beltoon en druk Menu (D). Het scherm geeft weer: [Post toevoegen].
- 7 Voer de volgende naam en het volgende nummer in die u in het telefoonboek wilt opslaan of druk gesprek beëindigen (I) om terug te keren naar stand-by.

Het kiezen van een nummer uit het telefoonboek. Druk de toets voor het telefoonboek (H), druk op (C) of neer (J) om het gewenste nummer te selecteren en druk de toets voor opnemen (E). Het nummer wordt automatisch gekozen.

5 Antwoordapparaat

- 5.1 Apparaat in-/uit-schakelen**
- Basic:** Op de aan/uit-toets (T) op de basis drukken
- Handset:**
- 1 Druk op menu (D), blader naar [tam-instellingen] en druk op menu (D).
 - 2 [antw aan/uit] verschijnt, druk op menu (D).
 - 3 Druk op (C) of lager (J) toets om [ant] of [uit] te selecteren en druk op (D).
- 5.2 Berichten afspelen**
- Basic:** druk op afspelen/pauze (R). Het aantal nieuwe berichten wordt gemeld, waarna de nieuwe berichten worden afgespeeld.
- Handset:**
- 1 Druk op menu (D), [bericht afspelen] wordt getoond, druk op menu (D).
 - 2 [nieuw bericht] wordt getoond en het aantal berichten wordt aangegeven. Druk op menu (D) of de nieuwe berichten af te spelen of blader lager naar [alle berichten] en druk op menu (D) om alle berichten af te spelen. Luister in de oortelefoon van de handset om de berichten te beluisteren.

6 Afvalverwijdering (milieubescherming)

- Voer het toestel af in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffendeafgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Neem contact op met uw plaatselijke instantie voor gemeentelijk afval voor meer informatie. (Gewone of oplaadbare) batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften worden weggegooid.

Dit product voldoet aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de richtlijn eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie 1999/5/EC. U treft de verklaring van conformiteit aan op: www.tristar.eu

FRANÇAIS

Vous trouverez dans ce petit guide une explication rapide de la méthode d'installation et d'utilisation de votre téléphone. Si vous désirez trouver toutes les informations sur ce produit, il vous est possible de télécharger le guide d'utilisateur complet depuis notre site internet www.tristar.eu.

1 Pour commencer

- 1.1 Installation de la base (Image 1)**
- Procédez comme suit pour l'installation :
- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur à une prise de secteur et l'autre extrémité dans la prise de l'adaptateur à l'arrière de la base. !!! **La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.**
 - 2 Branchez une extrémité du cordon du téléphone à la prise de téléphone murale et l'autre extrémité sous la base.
 - 3 Mettez les cordons du téléphone et d'alimentation CA dans les rainures de la base tel affiché sur l'image 1A.
- 1.2 Installation du combiné (Image 2)**
- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
 - 2 Insérez les piles rechargeables NiMH fournies en respectant la polarité (+ et -).
 - 3 Refermez le compartiment des piles.
 - 4 Laissez le combiné sur la base pendant 15 heures avant l'utilisation.
- 1.3 Installation du chargeur (Uniquement pour TE-5736) (Image 3)**
- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur à une prise de secteur et l'autre extrémité dans la prise de l'adaptateur au bas du chargeur !!! **La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.**

- 1.4 Touches / DEL**
- Combiné + Base (Images 4+5)**
- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| A | Ecouteur micro | L | Touche #/Pause |
| B | Ecran | M | Touche appel interne |
| C | Touche Haut | N | Touche Rappel |
| D | Menu / OK/Touche Sourine | O | Saut arrière/Alerte Message |
| E | Touche d'appel | P | Volume Haut |
| F | *Composition pulsation à tonalité/Verrouillage de touche | Q | Volume bas |
| G | Touche de Rappel | R | Supprimer |
| H | Touche Répertoire/Supprimer/Retour | S | Lecture/Pause |
| I | Touche Fin d'appel/Quitter le menu/Marche/Arrêt du combiné | T | Saut avant/réponse retardée |
| J | Touche Bas/Accès liste d'appels | U | Marche/Arrêt |
| K | Toets voor intern gesprek | V | Page |
| | | W | Arrêt |
| | | X | Indicateur de Nouveau Message |

Icone	Signification
	Clignote pour signaler un appel entrant externe
	Appel externe en cours
	Clignote pour signaler un appel entrant interne
	Appel interne en cours
	Conférence à 3 en cours ou transfert d'un appel externe vers un autre combiné mémorisé sur la base.
	L'Eco mode est en MARCHÉ
	Clignote pour signaler de nouveaux messages vocaux reçus. Arrêté lorsqu'aucun message vocal.
	Signale la puissance de signal. Clignote lorsque le combiné n'est pas mémorisé sur la base ou lorsqu'il est hors de portée.
	Le menu est ouvert
	Le répertoire est ouvert
	Clignote pour signaler la liste de nouveaux appels entrants reçus*.
	Appel répondu (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
	Appel manqués (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
	Le pavé est bloqué

	Le répondeur est allumé
	Le numéro affiché est plus long que 12 chiffres.
	Niveau de puissance de la batterie

* Pour que cette fonction soit opérationnelle, souscrivez à l'ID d'appel entrant de l'opérateur du réseau. Des frais de souscription peuvent être redevables.

2 Utilisation du téléphone

- 2.1 Allumer/Eteindre le combiné**
- 1 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Le combiné recherchera la base.
 - 2 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée pendant 5 secondes. L'écran s'éteindra.
- 2.2 Changer la langue du menu**
- 1 Appuyez sur Menu (D), défilez vers le bas (J) jusqu'à [combiné] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
 - 2 Défilez vers le bas sur [langue] et appuyez sur Menu (D).
 - 3 Appuyez vers le haut ou bas pour sélectionner la langue préférée et appuyez sur menu (D) pour valider.
- 2.3 Réception d'un appel téléphonique**
- Appuyez sur 'Appel' (E) pour répondre à l'appel ou levez simplement le combiné du chargeur pour répondre à l'appel. Appuyez sur 'Fin d'appel (I) pour terminer l'appel.
- 2.4 Effectuer un appel téléphonique**
- Appuyez sur 'Appel' (E).Lorsque la tonalité est entendue, composez le numéro.
- 2.5 Appel de la liste de Rappel**
- Les 10 derniers numéros composés sont mémorisés dans la liste de rappel.
- 1 Appuyez sur 'Rappel' (M) pour ouvrir la liste de rappel.
 - 2 Appuyez vers haut (C) ou bas (J) pour faire défiler la liste.
 - 3 Appuyez sur 'Appel' (E). Pour composer le numéro affiché. Appuyez sur 'Fin d'appel' (I) pour revenir en veille.

3 Date et heure

- 3.1 Réglage de la date**
- 1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas [date-heure] et appuyez sur menu (D) pour valider. L'écran affiche le format de la date.
 - 2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner.
 - 3 Saisissez la date (ex : 12-08 pour le 12 Août) et appuyez sur menu (D) pour valider.
- 3.2 Réglage de l'heure**
- 1 Appuyez sur Menu (D), faites défiler vers le bas sur [date heure] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
 - 2 Faites défiler vers le bas sur [réglage d'heure] et appuyez sur Menu (D).
 - 3 Saisissez l'heure en format de 24 heures (ex : 18-30 pour 18h30) et appuyez sur menu (D) pour valider.

4 Mémorisation d'un nom et numéro dans le répertoire

- 1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas sur [répertoire].
 - 2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L'écran affiche [ajouter contact]
 - 3 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L'écran affiche [nom ?]
 - 4 Saisissez le nom en utilisant le pavé alphabétique et appuyez sur menu (D). L'écran affiche [numéro ?]
 - 5 Saisissez le numéro et appuyez sur menu (D). L'écran affiche [mélodie1]
 - 6 Appuyez vers haut (C) ou bas (J) pour sélectionner la mélodie de sonnerie souhaitée et appuyez sur menu (D), l'écran affiche [ajouter contact]
 - 7 Saisissez le nom et le numéro suivants qui doivent être mémorisés dans le répertoire et appuyez sur 'Fin d'appel' (I) pour revenir sur veille.
- Pour composer un numéro du répertoire Appuyez sur la touche Répertoire (H), appuyez vers le haut (C) ou bas (J) pour faire défiler et appuyez sur 'Appel' (E). Le numéro sera automatiquement composé.

5 Répondeur

- 5.1 L'allumer/l'éteindre**
- Base :** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (T) sur la base
- Combiné :**
- 1 Appuyez sur menu (D), défilez sur [réglages option] et appuyez sur menu (D).
 - 2 [Marche/Arrêt] s'affiche, appuyez sur menu (D).
 - 3 Appuyez sur Haut (C) ou Bas (J) pour sélectionner [marche] ou [arrêt] et appuyez sur menu (D).
- 5.2 Lecture des messages**
- Base :** Appuyez sur lecture/pause (R). Le nombre de nouveaux messages est annoncé puis les nouveaux messages sont lus.
- Combiné :**
- 1 Appuyez sur menu (D), [lire message] est affiché, appuyez sur menu (D).
 - 2 [nouveau message] s'affiche avec le nombre de nouveaux messages, appuyez sur menu (D) pour lire uniquement les nouveaux messages ou défilez vers le bas pour [tous les messages] et appuyez sur menu (D) pour lire tous les messages. Ecoutez les messages avec le combiné.

- 6 Mise au rebut (protection de l'environnement)**
- Éliminez l'appareil conformément aux dispositions de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), concernant les appareils électriques et électroniques mis au rebut. Contactez votre service municipal chargé des collectes de déchets pour en savoir davantage. Éliminez les piles (courantes ou rechargeables) de manière écologique, selon les réglementations en vigueur dans votre pays.

Cet appareil est conforme aux conditions requises et autres provisions en vigueur de la Directive R & TTE 1999/5/CE. La Déclaration de conformité peut être trouvée sur : www.tristar.eu.













DEUTSCH

In diesem kurzen Handbuch finden Sie eine kurze Erklärung, wie Sie Ihr Telefon installieren und benutzen. Wenn Sie alle Informationen zu diesem Produkt lesen möchten, können Sie den vollständigen Benutzerleitfaden von unserer Internetseite, www.tristar.eu, herunterladen.

1 Erste Schritte

- 1.1 Installation der Basisstation (Bild 1)**
- Zur Installation gehen Sie folgendermaßen vor:
- 1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adapterbuchse an der Rückseite der Basisstation. !!! **Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.**
 - 2 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an die Wand-Telefondose und das andere Ende an den Boden der Basisstation an.
 - 3 Stecken Sie das Telefon- und das Wechselstrom-(AC)-Kabel in die Führungen der Basisstation, wie gezeigt in Abbildung 1A.
- 1.2 Installation des Handgeräts (Abbildung 2)**
- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
 - 2 Legen Sie die gelieferten, wiederaufladbaren NiMH-Batterien unter Berücksichtigung der Polarität (+ und -) ein.
 - 3 Schließen Sie das Batteriefach.
 - 4 Lassen Sie das Handgerät vor der Verwendung für 15 Stunden in der Basisstation.
- 1.3 Installation des Ladegeräts (nur für TE-5736) (Abbildung 3)**
- 1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adapterbuchse am Boden des Ladegeräts !!! **Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.**
- 1.4 Tasten / LEDs**
- Handgerät + Basis (Abbildungen 4+5)**
- | | | | |
|---|--|---|---|
| A | Hörmuschel-Lautsprecher | L | Interne Ruflaste |
| B | Display | M | Taste Wahlwiederholung |
| C | Taste Aufwärts | N | Rückwärts springen/Benachrichtigungsalarm |
| D | Menu / OK / Taste Stumm | O | Lautstärke erhöhen |
| E | Sprechtaaste | P | Lautstärke verringern |
| F | */Impuls zu Tonwahl/Tastenverriegelung | Q | Löschen |
| G | Rückruftaste | R | Play/Pause |
| H | Telefonbuch / löschen / Taste Zurück | S | Vorwärts springen/Antwortverzögerung |
| I | Anruf beenden / Menü verlassen / Taste | T | Ein / Aus |
| J | Handgerät Ein / Aus | U | Seite |
| K | Abwärts / Taste Anrufliste eingeben | V | Stopp |
| | # / Pausentaste | W | Anzeige Neue Nachricht |

Symbol	Bedeutung
	Blinkt, um ein eingehenden externen Anruf anzuzeigen
	Externer Anruf
	Blinkt, um einen eingehenden internen Anruf anzuzeigen
	Interner Anruf
	Dreierkonferenz oder Übertragung eines externen Anrufs an ein anderes Handgerät, das an der Basisstation registriert ist

	Der Eco-Modus ist EIN
	Blinkt, um anzuzeigen, dass neue Sprachnachrichten vorliegen, Aus, wenn keine Sprachnachrichten vorliegen
	Zeigt die Signalstärke an. Blinkt, wenn das Handgerät nicht an der Basisstation registriert ist, oder wenn das Handgerät außerhalb der Reichweite ist.
	Das Menü ist geöffnet
	Das Telefonbuch ist geöffnet
	Blinkt, um anzuzeigen, dass neue Anruflisten-Einträge vorliegen*
	Beantworteter Anruf (beim Betrachten der Anrufliste)*
	Unbeantworteter Anruf (beim Betrachten der Anrufliste)*
	Tastatur ist verriegelt
	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet
	Die angezeigte Nummer ist länger als 12 Ziffern
	Batteriestandsanzeige

* Damit diese Funktion arbeiten kann, abonnieren Sie die Anrufer-ID vom Netzbetreiber. Eventuell muss eine Beitragsgebühr bezahlt werden.

2 Benutzung des Telefons

2.1 Das Handgerät ein- und ausschalten

- 1 Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste (I), bis das Display aufleuchtet. Das Handgerät sucht die Basisstation.
- 2 Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste (I) 5 Sekunden lang. Das Display erlischt.

2.2 Änderung der Menüsprache

- 1 Drücken Sie Menu (D), scrollen Sie nach unten (J) zu [Handgerät] und drücken Sie Menu (D) zur Bestätigung.
- 2 Scrollen Sie nach unten zu [Sprache] und drücken Sie Menu (D).
- 3 Drücken Sie Aufwärts oder Abwärts, um die gewünschte Sprache auszuwählen, dann drücken Sie Menu (D) zur Bestätigung.

2.3 Einen Anruf annehmen

Drücken Sie Sprechen (E), um einen Anruf anzunehmen oder heben Sie einfach das Handgerät aus dem Ladegerät, um den Anruf anzunehmen.

Drücken Sie Anruf beenden (I), um den Anruf zu beenden.

2.4 Einen Anruf tätigen

PDrücken Sie Sprechen (E). Wenn Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die Nummer.

2.5 Anruf aus der Wahlwiederholungsliste

Die letzten 10 gewählten Einträge werden in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

- 1 Drücken Sie Wahlwiederholung (M), um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
- 2 Drücken Sie Aufwärts (C) oder Abwärts (J), um durch die Liste zu scrollen.
- 3 Drücken Sie Sprechen (E), um den angeregten Eintrag zu wählen. Drücken Sie Anruf beenden (I), um in den Standby-Modus zurückzukehren.

3 Datum und Uhrzeit

3.1 Das Datum einstellen

- 1 Drücken Sie Menu (D). Scrollen Sie nach unten zu [Datum-Zeit] und drücken Sie Menu (D) zur Bestätigung. Das Display zeigt das eingestellte Datum.
- 2 Drücken Sie Menu (D) zur Auswahl.
- 3 Geben Sie das Datum ein (z.B. 12-08 für den 12. August), dann drücken Sie Menu (D) zur Bestätigung.

3.2 Die Zeit einstellen

- 1 Drücken Sie Menu (D), scrollen Sie nach unten zu [Datum Zeit] und drücken Sie Menu (D) zur Bestätigung.
- 2 Scrollen Sie nach unten [Einstellung der Uhrzeit] und drücken Sie Menu (D).
- 3 Geben Sie die Zeit im 24-Stunden-Format ein (z.B. 18–30 für 6:30Uhr) und drücken Sie Menu (D) zur Bestätigung.

4 Einen Namen und eine Nummer im Telefonbuch speichern

- 1 Drücken Sie Menu (D). Scrollen Sie nach unten zu [Telefonbuch].
 - 2 Drücken Sie Menu (D) zur Auswahl. Das Display zeigt [Eintrag hinzufügen]
 - 3 Drücken Sie Menu (D) zur Auswahl. Das Display zeigt [Name?]
 - 4 Geben Sie den Namen mithilfe der alphanumerischen Tastatur ein und drücken Sie Menu (D). Das Display zeigt [Nummer?]
 - 5 Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie Menu (D). Das Display zeigt [Melodie]
 - 6 Drücken Sie Aufwärts (C) oder Abwärts (J), um die erforderliche Klingeltonmelodie auszuwählen und drücken Sie Menu (D). Das Display zeigt [Eintrag hinzufügen]
 - 7 Geben Sie den nächsten Namen und die nächste Nummer ein, die gespeichert werden sollen, oder drücken Sie Anruf beenden (I), um in den Standby-Modus zurückzukehren.
- Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch. Drücken Sie die Telefonbuchstaste (H), zum Scrollen drücken Sie Aufwärts (C) oder Abwärts (J), dann drücken Sie Sprechen (E). Die Nummer wird automatisch gewählt.

5 Anrufbeantworter

5.1 Ein- und Ausschalten

Basis: Drücken Sie die Ein-/Austaste (T) an der Basis

Handgerät:

- 1 Drücken Sie Menü (D), scrollen Sie nach unten zu [tam-Einstellung] und drücken Sie Menü (D) zur Bestätigung.
- 2 [AB ein/aus] wird angezeigt, drücken Sie Menü (D).
- 3 Drücken Sie Aufwärts (C) oder Abwärts (J), um entweder [ein] oder [aus] und drücken Sie Menü (D).


5.2 Nachrichten abspielen

Basis: Drücken Sie Play/Pause (R). Die Anzahl der Nachrichten wird gemeldet, dann wird die neue Nachricht abgespielt.

Handgerät:

- 1 Drücken Sie Menü (D), [Nachricht abspielen] wird angezeigt, drücken Sie Menü (D).
- 2 [neueNachricht] angezeigt, ebenso wie die Anzahl der Nachrichten, drücken Sie Menü (D), um nur neue Nachrichten abzuspielen oder scrollen Sie nach unten zu [alleNachrichten] und drücken Sie Menü (D), um alle Nachrichten anzuzeigen. Verwenden Sie die Hörmuschel des Handgeräts, um die Nachrichten anzuhören.

6 Entsorgung (Umweltschutz)

 Entsorgen Sie alte Elektro- und Elektronikgeräte gemäß den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Müllsammelstelle vor Ort. Entsorgen Sie Batterien/Akkus auf umweltfreundliche Art gemäß der örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt stimmt mit den essenziellen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC überein. Die Konformitätserklärung ist zu finden auf: www.tristar.eu

ESPAÑOL

En este manual encontrará una breve explicación sobre cómo instalar y utilizar su teléfono. Si desea conocer toda la información sobre este producto, puede descargar la guía del usuario completa desde nuestro sitio web www.tristar.eu.

1 Inicio

1.1 Instalación de la base (Imagen 1)

- Para la instalación, realice lo siguiente:
- 1 Conecte un extremo del adaptador en la salida de la fuente de alimentación y el otro extremo en la clavija del adaptador en la parte trasera de la base. **!!! La fuente de alimentación debe estar cerca y en un lugar de fácil acceso.**
 - 2 Conecte un extremo del cable del teléfono con la clavija de pared del teléfono en el otro extremo en la parte inferior de la base.
 - 3 Coloque el teléfono y la línea de alimentación CA en las guías de la base como se muestra en la imagen 1 A.

1.2 Instalación del teléfono (Imagen 2)

- 1 Abra el compartimento de la batería.
- 2 Introduzca las baterías recargables NiMH proporcionadas respetando la polaridad (+ y -).
- 3 Cierre el compartimento de las baterías.
- 4 Deje el teléfono sobre la base durante 15 horas antes de utilizarlo.

1.3 Instalación del cargador (solamente para TE-5736) (Imagen 3)


















- 1 Conecte un extremo del adaptador en la salida de la fuente de alimentación y el otro extremo en la clavija del adaptador en la parte inferior del cargador. **!!! La fuente de alimentación debe estar cerca y en un lugar de fácil acceso.**

1.4 Teclas / Indicadores LED

Auricular + Base (Imágenes 4+5)

A	Altavoz del auricular	L	Tecla llamada interna
B	Pantalla	M	Tecla remarcar
C	Tecla subir	N	Saltar atrás/Aviso de mensaje
D	Tecla Silencio/Menu / OK	O	Subir volumen
E	Tecla Hablar	P	Bajar volumen
F	*/Pulse para marcación de tonos/bloqueo de teclas	Q	Borrar
G	Tecla de rellamada	R	Reproducir/Pausar
H	Tecla teléfono/borrar/volver	S	Saltar adelante/Retraso de respuesta
I	Tecla finalizar llamada / Salir de menú / activar/ desactivar auricular	T	Encendido/apagado
J	Tecla bajar / Acceder a lista de llamadas	U	Página
K	# / Tecla pausa	V	Detener
		W	Indicador de nuevo mensaje

1.5 Descripción de los iconos

Icono	Significado
	Parpadea para indicar una llamada externa entrante
	Llamada externa en progreso
	Parpadea para indicar una llamada interna entrante
	Llamada interna en progreso
	Llamada de 3 vías en progreso o transferencia de una llamada externa a otro teléfono registrado en la base
	Modo eco ENCENDIDO
	Parpadea para indicar la recepción de nuevos mensajes de voz. Apagado cuando no hay mensajes de voz
	Indica la fuerza de la señal. Parpadea cuando el teléfono no está registrado en la base o queda fuera de alcance
	El menú está abierto
	La agenda telefónica está abierta
	Parpadea para indicar que se han recibido nuevas entradas de la lista de llamada*
	Llamada respondida (cuando se está viendo la lista de llamadas)*
	Llamada sin responder (cuando se está viendo la lista de llamadas)*
	Teclado bloqueado
	El contestador automático está encendido
	El número mostrado tiene más de 12 dígitos
	Nivel de carga de la batería

* Para que funcione esta característica, suscríbase a la función de ID de llamada con el operador de la red. Puede que le apliquen una tarifa de suscripción.

2 Utilización del teléfono

2.1 Encender/Apagar el teléfono

- 1 Presione y mantenga presionadas la tecla Encendido/apagado (I) hasta que se encienda la pantalla. El teléfono buscará la base.
- 2 Presione y mantenga presionada la tecla Encendido/apagado (I) durante 5 segundos. La pantalla se apagará.

2.2 Cambiar el idioma del menú

- 1 Presione Menu (D), deslícese hasta (J) [teléfono] y presione Menu (D) para confirmar.
- 2 Deslícese hasta [idioma] y presione Menu (D).
- 3 Presione hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el idioma preferido y presione menu (D) para confirmar.

2.3 Recibir una llamada de teléfono

Presione Hablar (E) para responder la llamada, o simplemente levante el teléfono del cargador para responder la llamada. Pulse Finalizar llamada (I) para finalizar la llamada.

2.4 Realizar una llamada de teléfono.

Presione Hablar (E). Cuando suene el número de marcado, marque el número.

2.5 Llamar desde la lista de rellamada

Los últimos 10 números a los que ha llamado se almacenan en la lista de rellamada.

- 1 Presione Volver a marcar (M) para abrir la lista de rellamada.
- 2 Pulse arriba (C) o abajo (J) para desplazarse por la lista.
- 3 Presione Hablar (E) para marcar la entrada que se muestra. Presione Finalizar llamada (I) para volver al modo pausa.

3 Fecha y hora

3.1 Establecer la fecha

- 1 Presione menu (D). Deslícese hasta [fecha-hora] y presione Menu (D) para confirmar. La pantalla muestra ahora la fecha establecida.
- 2 Presione menu (D) para seleccionar.
- 3 Introduzca la fecha (por ejemplo, 12-08 para el 12 de agosto) y presione menu (D) para confirmar.

3.2 Establecer la hora

- 1 Presione menu (D). deslícese hasta [fecha hora] y presione Menu (D) para confirmar.
- 2 Deslícese hasta [ajustar reloj] y presione Menu (D).
- 3 Introduzca la hora en formato 24 horas (por ejemplo, 18—30 para las 6:30 pm) y presione menu (D) para confirmar.

4 Guardar un número de teléfono y un nombre

- 1 Presione menu (D). Deslícese a [agenda telefónica]
- 2 Presione menu (D) para seleccionar. La pantalla muestra [añadir número]
- 3 Presione menu (D) para seleccionar. La pantalla muestra [nombre?]
- 4 Introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y presione Menu (D). La pantalla muestra [número?]
- 5 Introduzca el número y presione Menü (D). La pantalla muestra [melodía]
- 6 Pulse arriba (C) o abajo (J) para seleccionar la melodía deseada y presione Menü (D). La pantalla muestra [añadir número]
- 7 Introduzca el siguiente número y nombre que desea guardar en la agenda o presione finalizar llamada (H) para volver al modo espera.

Para marcar un número de la agenda, pulse la tecla de agenda (I), pulse arriba (C) o abajo (J) para desplazarse y pulse hablar (E). El número se marcará automáticamente.

5 Contestador automático

5.1 Encendido/Apagado

Basis: pulse el botón de apagado/encendido (T) en la base

Auricular:

- 1 Pulse menú (D), seleccione [tam settings] y pulse menú (D).
- 2 Aparecerá [ans on/off], pulse menú (D).
- 3 Pulse arriba (C) o abajo (J) para seleccionar [on] u [off] y pulse menú (D).


5.2 Reproducir mensajes

Basis: pulse reproducir/pausar (R). Se anunciará el número de mensajes nuevos y, a continuación, se reproducirán los mensajes.

Auricular:

- 1 Pulse menú (D), aparecerá [play message], pulse menú (D).
- 2 Aparecerá [newmsg] y el número de mensajes nuevos. Pulse menú (D) para reproducir los mensajes nuevos únicamente o seleccione [all msg] y pulse menú (D) para reproducir todos los mensajes. Escuche los mensajes con los auriculares.

6 Eliminación (protección medioambiental)

 Deseche el equipo de conformidad con las disposiciones de la Directiva europea 2002/96/CE de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Póngase en contacto con su servicio municipal de recogida de basuras y reciclado para obtener más información. Las pilas (normales o recargables) deben desecharse sin contaminar el medio ambiente, de acuerdo con la normativa de su país.

Este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Puede leer la Declaración de conformidad en: www.tristar.eu.

PORTUGUES

Este manual abreviado fornece-lhe uma rápida explicação de como instalar e utilizar o seu telefone. Se necessitar de obter toda a informação acerca deste produto poderá baixar o manual do utilizador completo do nosso site www.tristar.eu.

1 Por a funcionar

1.1 Instalar o suporte (Figura 1)

Para instalar, siga os seguintes passos:

- 1 Ligue uma das extremidades do transformador à tomada da corrente elétrica e a outra extremidade à entrada para o transformador na base do suporte. **!!! A tomada da corrente elétrica deve ficar perto e ser facilmente acessível.**
- 2 Ligue uma das extremidades do cabo do telefone à tomada para telefone na parede e a outra extremidade à base do suporte.
- 3 Ligue o cabo do telefone e o cabo de alimentação-AC à base, de acordo com os passos da figura 1 A.

1.2 Instalar o telefone (Figura 2)

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira as pilhas NiMH recarregáveis fornecidas respeitando a polaridade (+ e -).
- 3 Feche o compartimento das pilhas.
- 4 Deixe o telefone na unidade de suporte cerca de 15 horas antes de o utilizar.

1.3 Instalar o carregador (apenas para os modelos TE-5736) (Figura 3)


















- 1 Ligue uma das extremidades do transformador à tomada elétrica e a outra extremidade à entrada para o transformador na base do suporte. **!!! A tomada da corrente elétrica deve ficar perto e ser facilmente acessível.**

1.4 Teclas / LED's

Auscultador + Base (Figuras 4+5)

A	Auscultador	L	Tecla de chamada interna
B	Visor	M	Tecla de remarcação
C	Tecla de ir para cima	N	Voltar atrás/Aviso de Mensagem
D	Menu / OK / Tecla de silêncio	O	Aumentar Volume
E	Tecla de marcação	P	Baixar Volume
F	*/Marcação por multifrequência ou impulso /	Q	Apagar
G	Tecla de bloquear	R	Reproduzir/Pausar
H	Tecla de memória	S	Avançar/Tempo de espera
I	Tecla de agenda telefónica / apagar / recuar	T	Ligar/Desligar
J	Tecla de terminar chamada / Saída do Menu /	U	Página
K	Tecla de ir para baixo / Registro de chamadas	V	Parar
	# / Tecla de pausa	W	Aviso de Nova Mensagem

1.5 Descrição dos ícones

Ícone	Significado
	Pisca para indicar chamada externa
	Chamada externa em curso
	Pisca para indicar chamada interna
	Chamada interna em curso
	Chamada tri-direcional em curso ou transferência de chamada externa para outro telefone registado na base.
	Modo de economia Ligado
	Pisca para indicar que foram recebidas novas mensagens de voz Desligado quando não existem mensagens de voz.
	Indicador de força do sinal Pisca quando o telefone não está registado na base de dados ou se ficar fora do alcance da rede
	Menu aberto
	Agenda aberta
	Pisca para indicar novas entradas no registo de chamadas recebidas*
	Chamada atendida (vista do Registo de chamadas)*
	Chamada não atendida (vista do Registo chamadas)*
	Teclado bloqueado
	O atendedor de chamadas está ligado
	O número exibido é maior do que 12 dígitos
	Indicador do nível das pilhas

* Para esta função funcionar, subscreva a identificação de utilizador no operador da rede. A subscrição poderá ser paga.

2 Utilizar o telefone

2.1 Ligar/Desligar o telefone

- 1 Mantenha premida a tecla de Ligar/Desligar (I) até o visor se acender. O telefone irá efetuar uma busca da rede.
- 2 Mantenha premida a tecla de Ligar/Desligar (I) durante 5 segundos. O visor ir-se-á apagar.

2.2 Mudar o menu de idioma

- 1 Prima Menu (D), ir para baixo (J) para [telefone] e prima Menu (D) para confirmar.
- 2 Ir para baixo para [idioma] e prima Menu (D).
- 3 Prima ir para cima ou para baixo para selecionar o idioma de preferência e prima menu (D) para confirmar.

2.3 Atender uma chamada

Prima falar (E) para atender a chamada, ou simplesmente levante o telefone do carregador para atender a chamada. Prima Terminar chamada (I) para terminar a chamada.

2.4 Fazer uma chamada

Prima marcação (E). Quando ouvir o sinal, marque o número.

2.5 Fazer uma chamada da lista de remarcação

Os últimos 10 números marcados ficam memorizados na lista de remarcação.

- 1 Prima remarcar (M) para abrir a lista de remarcação.
- 2 Prima ir para cima (C) ou para baixo (J) para navegar pela lista.
- 3 Prima marcação (E) para marcar o número que se encontra no visor. Prima Terminar chamada (I) para voltar ao modo de espera.

3 Data e hora

3.1 Acertar a data

- 1 Prima menu (D). Vá para baixo para [data-hora] e prima menu (D) para confirmar. Irá aparecer o campo da data no visor.
- 2 Prima menu (D) para seleccionar. Irá aparecer [nome?] no visor.
- 3 Insira a data (por ex. 12-08 para 12 de Agosto) e prima menu (D) para confirmar.

3.2 Acertar a hora

- 1 Prima menu (D), vá para baixo para [data-hora] e prima menu (D) para confirmar.
- 2 Vá para baixo para [acertar relógio] e prima menu (D).
- 3 Insira as horas no formato de 24h (por ex. 18—30 for 6.30 da tarde) e prima menu (D) para confirmar.

4 Guardar um nome e número na Agenda Telefónica

- 1 Prima menu (D). Vá para baixo para [agenda telefónica].
- 2 Prima menu (D) para seleccionar. Irá aparecer [adicionar contato] no visor.
- 3 Prima menu (D) para seleccionar. Irá aparecer [nome?] no visor.
- 4 Insira o nome utilizando o teclado alfanumérico e prima menu (D). Irá aparecer [número?] no visor.
- 5 Insira o número e prima menu (D). Irá aparecer [melody1] no visor.
- 6 Prima ir para cima (C) ou para baixo (J) para seleccionar o toque desejado e depois prima menu (D). Irá aparecer [inserir contato] no visor.
- 7 Insira o nome e o número do próximo contato a ser guardado na agenda telefónica ou prima terminar chamada (I) para voltar ao modo de espera.

Para marcar um número da agenda telefónica. Prima a tecla da agenda telefónica (H), prima ir para cima (C) ou para baixo (J) para navegar e depois prima marcação (E). O número irá ser marcado automaticamente.

5 Atendedor de chamadas

5.1 Ligar/Desligar

Base: prima o botão ligar/desligar (T) na base

Auscultador:

- 1 Prima menu (D), seleccione [tam settings] e depois prima menu (D).
- 2 Aparecerá [ans on/off] no visor, prima menu (D).
- 3 Vá para cima (C) ou para baixo (J) para seleccionar [on] ou [off] e prima menu (D).


5.2 Reproduzir as mensagens

Base: prima reproduzir/pausar (R). Irá ser anunciado o número de mensagens novas e depois as novas mensagens irão ser reproduzidas.

Auscultador:

- 1 Prima menu (D), irá aparecer [play message] no visor, prima menu (D) novamente.
- 2 Irá aparecer [newmsg] no visor com o número de mensagens novas, prima menu (D) para ouvir as novas mensagens ou seleccione [all msg] e depois prima menu (D) para ouvir todas as mensagens. Oíça as mensagens com o auricular do auscultador.

6 Eliminação (protecção ambiental)

 Elimine o equipamento em nos termos da Directiva CE 2002/96/CE sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) que respeita à eliminação deste tipo de resíduos. Contacte o departamento municipal responsável pela eliminação de resíduos para mais informações. As pilhas (

5.2 Riproduzione messaggi

Base: premere riproduzione/pausa (R). Viene annunciato il numero di nuovi messaggi; successivamente i nuovi messaggi vengono riprodotti.

Microricevitore:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
-

- Rolujte dolu na [jazyk] a stlače Menu (D).
- Stlače hore alebo dolu pre zvolenie preferovaného jazyka a stlače menu (D) pre potvrdenie.

2.3 Prijímanie telefonického hovoru

Stlače hovor (E) pre odpovedanie na hovor, alebo jednoducho zdvihnite slúchadlo z nabíjačky pre prijatie hovoru. Stlače Ukončiť hovor (I) pre ukončenie hovoru.

2.4 Telefonovanie

Stlače hovor (E). Keď sa ozve volací tón, vytočte číslo.

2.5 Hovor zo zoznamu opätovného vytočenia telefónneho čísla

Posledných 10 vytočených záznamov je uložených v zozname opätovného vytočenia.

- Stlače opätovné vytočenie (M) pre otvorenie zoznamu opätovného vytočenia.
- Stlače hore (C) alebo dolu (J) pre rolovanie zoznamom.
- Stlače hovor (E) pre vytočenie zobrazeného záznamu. Stlače Ukončiť hovor (I) pre návrat do pohotovosti.

3 Dátum a čas

3.1 Nastaviť dátum

- Stlače menu (D). Rolujte dolu na [dátum-čas] a stlače menu (D) pre potvrdenie. Displej ukazuje nastavený dátum.
- Stlače menu (D) pre zvolenie.
- Zadajte dátum (napr. 12-08 pre 12. august) a stlače menu (D) pre potvrdenie.

3.2 Nastavíenie času

- Stlače menu (D) , rolujte dolu na[dátum a čas] a stlače menu (D) pre potvrdenie.
- Rolujte dolu na [nastavenie hodín] a stlače menu (D).
- Zadajte čas v 24-hodinovom formáte (napr. 18–30 pre 18.30) a stlače menu (D) pre potvrdenie.

4 Uloženie mena a čísla do telefónneho zoznamu

- Stlače menu (D). Rolujte dolu na [telefónny zoznam].
- Stlače menu (D) pre zvolenie. Displej ukáže [pridať záznam].
- Stlače menu (D) pre zvolenie. Displej ukazuje [meno?].
- Zadajte meno s použitím alfanumerickej klávesnice a stlače menu (D). Displej ukazuje [číslo?].
- Zadajte číslo a stlače menu (D). Displej ukazuje [melódia].
- Stlače hore (C) alebo dolu (J) pre zvolenie požadovanej vyvážajúcej melódie a stlače menu (D). Displej ukazuje [pridať záznam].
- Zadajte záznam nasledujúceho mena a čísla, ktorý je potrebné uložiť v telefónnom zozname alebo stlače ukončiť hovor (I) pre návrat do pohotovosti.

Pre vytočenie čísla z telefónneho zoznamu. Stlače kláves telefónny zoznam (H), stlače hore (C) alebo dolu (J) pre rolovanie a stlače hovor (E). Číslo sa automaticky vytočí.

5 Odkazováč

5.1 Zapnutie/Vypnutie

Základ: stlače tlačidlo zapnutia/vypnutia (T) na základe

Slúchadla:

- Stlače menu (D), rolujte na [tam nastavienia] a stlače menu (D).
- [ans zapnuté/vypnuté] je zobrazené, stlače menu (D).
- Stlače hore (C) alebo dolu (J) pre zvolenie buď [zapnúť] alebo [vypnúť] a stlače menu (D).


5.2 Správy prehrávania

Základ: stlače prehrať/pauza (R). Oznámi sa počet nových správ, potom sa nové správy prehrajú.

Slúchadla:

- Stlače menu (D), [prehrať správu] je zobrazené, stlače menu (D).
- [newmsg] sa zobrazí a počet nových správ, stlače menu (D) pre prehranie len nových správ, alebo rolujte dolu na [všetky správy] a stlače menu (D) pre prehranie všetkých správ. Počúvajte cez slúchadlá pre vypočutie správ.

6 Likvidácia odpadu (ochrana životného prostredia)

 Prístroj zlikvidujte v súlade s ustanoveniami európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Bližšie informácie vám poskytne oddelenie zodpovedné za likvidáciu odpadu na miestnom úrade.

Batterie (bežné alebo nabíjateľné) zlikvidujte ekologickým spôsobom v súlade s platnou legislatívou.

Tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami Smernice R&TTE directive 1999/5/EK. Vyhlásenie o zhode je možnosťou aj na: www.tristar.eu

FINNISH

Tässä lyhyessä ohjekirjassa on selitetty puhelimen asennus ja käyttö. Jos haluat lukea kaikki tuotteeneseen liittyvät tiedot, lataa koko käyttöopas sivustostamme www.tristar.eu.

1 Aloittaminen

1.1 Tukiaseman asennus (Kuva 1)

- Asenna tukiasema seuraavasti:
 - Liitä virtasovittimen toinen pää verkkovirtapistorasiaan ja toinen pää tukiaseman takaosassa olevaan virtasovittimen liittimeen. **!!! Pistoraat on oltava lähellä ja helposti saatavilla.**
 - Liitä puhelinjohdon toinen pää seinässä olevaan puhelinliittimeen ja toinen pää tukiaseman pohjaan.
 - Kytke puhelinjohto ja verkkovirtajohto tukiasemaan kuvan 1A mukaisesti.

1.2 Luurin asennus (Kuva 2)

- Avaa paristokotelo.
- Asenna mukana toimitetut NiMH-paristot, huomioi napaisuus (+ ja -).
- Sulje paristokotelo.
- Jätä luuri tukiasemaan 15 tunnin ajaksi ennen käyttöä.

1.3 Laturin asennus (Vain TE-5736) (Kuva 3)


















- Liitä virtasovittimen toinen pää verkkovirtapistorasiaan ja toinen pää laturin alaosassa olevaan virtasovittimen liittimeen. **!!! Pistorasian on oltava lähellä ja helposti saatavilla.**

1.4 Näppäimet/LEDit

Luuri + tukiasema (Kuvat 4+5)

A	Kuuloke	L	Sisäpuhelunäppäin
B	Näyttö	M	Uudelleenvalintanäppäin
C	Ylös-näppäin	N	Siirry taakse/Viestihälytys
D	Menu / OK / Kykistys -näppäin	O	Äänenvoimakkuus ylös
E	Puhenäppäin	P	Äänenvoimakkuus alas
F	*/Pulssi- tai äänivalinta/Näppäinlukko	Q	Poista
G	Palautusnäppäin	R	Toisto/Tauko
H	Puhelinmuisto/poisto/takaisin-näppäin	S	Siirry eteenpäin/vastausviive
I	Päästä puhelu / Poistu valikkosta / luuri Päälle/ Pois -näppäin	T	Virta
J	Näppäin	U	Sivu
I	Alas / Siirry puheluuieteloon -näppäin	V	Seis
K	# / Tauko -näppäin	W	Uuden viestin merkivalo

1.5 Kuvakkeiden selitykset

Kuvake	Tarkoitus
ext 	Viikkuu saapuvan ulkoisen puhelun merkiksi.
	Ulkoinen puhelu meneillään.
int 	Viikkuu saapuvan sisäisen puhelun merkiksi.
	Sisäinen puhelu meneillään.
	Kolmen osallistujan puhelu meneillään tai ulkoisen puhelun siirto toiseen tukiasemaan rekisteröityyn luuriin.
	Eco-tila on käytössä.
	Viikkuu ilmaisten, että uusia vastaajaviestejä on saapunut. Pois, kun vastaajaviestejä ei ole.
	Ilmaisee signaalin vahvuuden. Viikkuu, kun luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan tai luuri siirtyy kantaman ulkopuolelle.
	Valikko on avattu.
	Puhelinmuistio on avattu.
	Viikkuu puheluuietelon uusien merkintöjen merkiksi*
	Vastattu puhelu (tarkasteltaessa puheluuieteloa)*
	Vastaamaton puhelu (tarkasteltaessa puheluuieteloa)*
	Näppäimistö on lukittu
	Puhelinvastaaja on päällä
	Näytetyssä numerossa on yli 12 merkkiä.
	Akun latausmäärä

* Jotta tämä ominaisuus toimii, on puhelinoperaattorilta tilattava soittajan numeron näyttö. Palvelusta voidaan periä maksu.

2 Puhelimen käyttö

2.1 Luurin virran kytkeminen päälle/pois

- Pida virtanäppäintä (I) painettuna, kunnes näyttö kytkeytyy päälle. Luuri etsii tukiasemaa.
- Pida virtanäppäintä (I) painettuna 5 sekunnin ajan. Näyttö sammuu.

2.2 Valikon kielen vaihtaminen

- Paina Menu (D), vieritä alas (J) kohtaan [händset] ja vahvista painamalla Menu (D).
- Vieritä alas kohtaan [language] ja paina Menu (D).
- Valitse haluttu kieli painamalla ylös tai alas ja vahvista painamalla menu (D).

2.3 Puheluun vastaaminen

Vastaa puheluun painamalla puhelinpainiketta (E) tai nostamalla luuri laturista.

Lopeta puhelu painamalla lopetuspainiketta (I).

2.4 Puhelun soittaminen

Paina puhepainiketta (E). Näppäile numero kun kuulet valintaään.

2.5 Puhelu uudelleenvalintaluettelosta

- Uudelleenvalintaluetteloon on tallennettu 10 viimeksi valittua numeroa.
- Painamalla uudelleenvalintapainiketta (M) voit avata uudelleenvalintaluettelon.
- Voit selata luetteloa painamalla ylös (C) tai alas (J).
- Voit soittaa näytössä lukevahan numeron painamalla puhepainiketta (E). Voit palata valmiustilaan painamalla Päästä puhelu (I).

3 Päivämäärä ja aika

3.1 Päivämäärän asetus

- Paina menu (D). Vieritä alas kohtaan [date-time] ja vahvista painamalla menu (D). Näytössä näkyy asetettu päivämäärä.
- Valitse painamalla menu (D).
- Kirjoita päivämäärä (esim. 12-08 tarkoittaa elokuun 12. päivää) ja vahvista painamalla menu (D) .

3.2 Ajan asetus

- Paina Menu (D), vieritä alas (J) kohtaan [date time] ja vahvista painamalla Menu (D).
- Vieritä alas kohtaan [clock set] ja paina Menu (D).
- Kirjoita aika 24 tunnin muodossa (esim. 18–30) ja vahvista painamalla menu (D).

4 Nimen ja numeron tallennus puhelinmuistioon

- Paina menu (D). Vieritä kohtaan [puhelinmuistio].
- Valitse painamalla menu (D). Näytössä näkyy [lisää merkitä].
- Valitse painamalla menu (D). Näytössä näkyy [nimi?].
- Kirjoita nimi alfanumeerisella näppäimistöllä ja paina menu (D). Näytössä näkyy [numero?].
- Kirjoita numero ja paina menu (D). Näytössä näkyy [melodia].
- Valitse haluamasi soittotään painamalla ylös (C) tai alas (J) ja paina sitten menu (D). Näytössä näkyy [lisää merkitä].
- Kirjoita seuraava puhelinmuistioon tallennettava nimi ja numero tai palaa valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä (I).

Numeron valittaminen puhelinmuistiosta. Paina puhelinmuistion painiketta (H), vieritä painamalla ylös (C) tai alas (J) ja paina sitten puhepainiketta (E). Numero valitaan automaattisesti.

5 Puhelinvastaaja

5.1 Kytkeminen päälle/pois

Tukiasema: Paina tukiaseman virtanäppäintä (T).

Luuri:

- Paina valikkonäppäintä (D), vieritä kohtaan [vastaaja-asetukset] ja paina valikkonäppäintä (D).
- Näytössä näkyy [vastaaja päällä/pois], paina valikkonäppäintä (D).
- Valitse joko [päällä] tai [pois] painamalla ylös (C) tai alas (J) ja paina sitten valikkonäppäintä (D).

5.2 Viestien toistaminen

Tukiasema: Paina toisto-/taukonäppäintä (R). Uusien viestien määrä ilmoitetaan ja uudet viestit toistetaan.

Luuri:

- Paina valikkonäppäintä (D), näytössä näkyy [toista viesti]. Paina valikkonäppäintä (D).
- Näytössä näkyy [newmsg] ja uusien viestien määrä. Toista vain uudet viestit painamalla valikkonäppäintä (D) tai toista kaikki viestit selamalla alas kohtaan [all msg] ja paina valikkonäppäintä (D). Kuuntele viestit luurin kaiuttimesta.

6 Hävittäminen (ympäristönsuojelu)

 Hävitä laite EU-direktiivin 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE)) mukaisesti, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä. Pyydä lisätietoja asukuntasi jätteenkäsittelyosastolta. Paristot (tavalliset tai ladattavat) tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten määräysten mukaisesti.

Tämä tuote noudattaa radio- ja telepäteilaitteista annetun direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita edellytyksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.tristar.eu.

NORWEGIAN

I denne lille håndboken finner du en kort forklaring på hvordan du skal installere og bruke telefonen. Hvis du ønsker å få vite all informasjon om dette produktet, kan du laste ned den fullstendige bruksveiledningen fra vår hjemmeside www.tristar.eu.

1 Komme i gang

1.1 Installere sokkelen (bilde 1)

- For å installere gjør du følgende:
 - Plugg den ene enden av adapteren inn i strømuttaket og den andre enden i kontakten på baksiden av sokkelen. **!!! Strømnettet må være i nærheten og lett tilgjengelig!!!**
 - Koble den ene enden av telefonledningen til telefonjakken på veggen, og den andre enden til bunnen av sokkelen.
 - Sett telefon- og AC-strømledningen i sokkelforingene som vist på bilde 1A.

1.2 Installere håndsettet (bilde 2)

- Åpne batterirommet.
- Sett inn medfølgende oppladbare NiMH-batterier ifølge polanvisningen (+ og -).
- Lukk batterirommet.
- La håndsettet stå på sokkeldelen i 15 timer før bruk.

1.3 Installere laderen (bare for TE-5736) (bilde 3)















- Plugg den ene enden av adapteren inn i strømuttaket og den andre enden i adapterjakken på baksiden av laderen. **Strømnettet må være i nærheten og lett tilgjengelig!!!**




1.4 Taster/LED-er

Håndsett + sokkel (bilde 4 + 5)

A	Øretelefon	L	Intern ringetast
B	Display	M	Repetisjonstast
C	Opptast	N	Hopp bakover / varsel
D	Menu / OK / dempetast	O	Volum opp
E	Svartast	P	Volum ned
F	*Trykk for tonesignalering / tastelås	Q	Slette
G	R-tast	R	Avspille/pause
H	Telefonbok / slette / tilbaketast	S	Hoppe fremover / svarforsinkelse
I	Avslutte samtale / menyutgang / håndsettets på/av-tast	T	På/av
J	Ned- / åpne samtaleliste-tast	U	Bytte side
K	# / Pausetast	V	Stoppe
		W	Indikator for ny melding

1.5 Ikonbeskrivelser

Ikon	Betydning
ext 	Blinker for å indikere et innkommende eksternt anrop.
	Ekstern samtale pågår.
int 	Blinker for å indikere en innkommende intern samtale.
	Intern samtale pågår.
	3-veissamtale pågår eller overføre en ekstern samtale til et annet håndsett registrert i databasen.
	Økomodus er PÅ.
	Blinker for å vise nye talepostmeldinger mottatt ved AV, når det ikke er noen talepostmeldinger.
	Angir signalstyrke, blinker når håndsettet ikke er registrert i databasen, eller hvis det går utenfor rekkevidde.
	Meny er åpnet.
	Telefonbok er åpnet.
	Blinker for å indikere nye oppføringer mottatt på samtalelisten.*
	Besvart anrop (når du ser på samtalelisten).*
	Ubesvart anrop (når du ser på samtalelisten).*
	Tastaturet er låst.

	Telefonsvareren er slått på
	Vist nummer er lengre enn 12 sifre.
	Batterinivå.

* For at denne funksjonen skal fungere, abonnere på nummervising hos nettverksoperatøren. Det skal eventuelt betales abonnementsavgift.

2 Bruke telefonen

2.1 Slå håndsettet på/av

- Trykk og hold på av-tasten (I) inntil displayet slås på. Håndsettet vil søke i databasen.
- Trykk og hold på av-tasten (I) i fem sekunder. Displayet vil slukkes.

2.2 Endre menyspråk

- Trykk Menu (D), bla ned (J) til [händset] og trykk Menu (D) for å bekrefte.
- Bla ned til [språk] og trykk Menu (D).
- Trykk opp eller ned for å velge ønsket språk og trykk Menu (D) for å bekrefte.

2.3 Motta en telefonsamtale

Trykk tale (E) for å besvare anropet, eller bare løft opp håndsettet fra laderen for å svare på anropet.

Trykk Avslutt samtale (I) for å avslutte samtalen.

2.4 Gjennomføre et anrop

Trykk tale (E). Når det er summetone slår du nummeret.

2.5 Ringe fra repetisjonslisten

De siste ti oppringte oppføringene lagres på repetisjonslisten.

- Trykk repetisjon (M) for å åpne repetisjonslisten.
- Trykk opp (C) eller ned (J) for å bla gjennom listen.
- Trykk tale (E) for å ringe den viste oppføringen. Trykk Avslutt samtale (I) for å gå tilbake til hvilemodus.

3 Dato og tid

3.1 Angi dato

- Trykk Menu (D). Bla ned til [dato-tid] og trykk Menu(D) for å bekrefte. Displayet viser dato satt.
- Trykk Menu (D) for å velge.
- Angi datoen (f.eks. 12-08 for 12. august), og trykk Menu (D) for å bekrefte.

3.2 Stille inn tiden

- Trykk Menu (D), bla ned til [dato tid] og trykk Menu (D) for å bekrefte.
- Bla ned til [sett klokke], og trykk Menu (D).
- Sett inn klokkeslettet med 24-timersformat (f.eks. 18-30 for 18.30), og trykk Menu (D)for å bekrefte.

4 Telefonbok, lagre et navn og nummer

- Trykk Menu (D). Bla ned til [telefonbok].
- Trykk Menu (D) for å velge. Displayet viser [legg til oppføring].
- Trykk Menu (D) for å velge. Displayet viser [navn?].
- Skriv inn navnet ved hjelp av det alfanumeriske tastaturet, og trykk på Menu (D). Displayet viser [nummer?].
- Tast inn nummeret og trykk Menu (D). Displayet viser [melodi].
- Trykk opp (C) eller ned (J) for å velge ønsket ringemelodi og trykk Menu (D). Displayet viser [legg til oppføring].
- Angi neste navne- og nummeroppføring som skal lagres i telefonboken, eller trykk avslutt (H) for å gå tilbake til hvilemodus.

For å ringe et nummer fra telefonboken. Trykk på telefonboktasten (I), trykk opp (C) eller ned (J) for å bla, og trykk tale (E). Nummeret ringes opp automatisk.

5 Telefonsvarer

5.1 Slå den på/av

Sokkel: trykk av/på-knappen (T) på sokkelen

Håndsett:

- Trykk meny (D), bla til [tam settings] og trykk på meny (D).
- [ans on/off] vises, trykk meny (D).
- Trykk opp (C) eller ned (J) for å velge enten [on] eller [off], og trykk på meny (D).

5.2 Avspille meldinger

Sokkel: trykk på avspille/pause (R). Antall nye meldinger meldes og de nye meldingene avspilles.

Håndsett:

- Trykk meny (D), [play message] vises, trykk meny (D).
- [newmsg] vises samt antall nye meldinger. Trykk meny (D) for kun å avspille nye meldinger, eller bla ned til [all msg] og trykk meny (D) for å avspille alle meldingene. L-ytt i øretelefonen for å høre meld